1 (2)



Att använda Skype Alert.

OBS! Innan du installerar Skype Alert måste du ha installerat Skype och USB-alert.

SkypeAlert hämtar du ner här:

http://e-kommunicera.nu/component/k2/item/59-skypealert?Itemid=142

USBAlert hämtar du ner här:

http://www.polycom.se/newLook/drivrutiner.htm

Öppna Skype Alert genom att klicka på ikonen.



När du öppnar Skype första gången, efter installation av Skype Alert, får du en fråga.

Klicka på Tillåt åtkomst-

API; SkypeAlert.exe vill använda Skype Tillåt åtkomst (Neka åtkomst)

Detta sker endast vid första inloggningen.

Varje gång du loggar in kommer du att se denna dialogruta.

API; Det verkar som om du använder SkypeAlert.exe med Skype. Om du vill veta hur applikationer från tredje part fungerar med Skype kan du gå till vanliga frågor.



Inställningar

Serieport: Skriv in vilken	Varseblivning i Skype	
serieport varseblivningen är	Version: 1.00.04	
inkopplad på. Välj i listan.		
Om din serieport inte finns med i	Serieport: Ingen	Testa
listan, klicka på knappen för att	Tid mellan våg(s):	1,0
uppdatera listan.	Tid mellan blinkningar(s):	0,1 🛫
Tid mellan våg (s):	Antal blinkningar:	3
Ställ in hur lång tid det ska vara	Tid mellan blinkningar vid missat samtal(s):	5,0
mellan vågorna av varselsignaler.	Tid för blinkning vid missat samtal(s):	1,0 💂
Tid mellan blinkningar (s):	Vänta på att Skype ska starta i(s):	6,0
Skriv in vilken hastighet du vill att		

Antal blinkningar: Ställ in hur många blinkningar du vill ha i varje våg.

Tid mellan blinkningar vid missat samtal (s) och Tid för blinkning vid missat samtal (s):

Ställ gärna in en långsammare tid så man kan skilja mellan inkommande samtal och missat samtal.

Vänta på att Skype ska starta i(s):

blinkningarna i vågen ska ha.

Skriv in hur länge du vill att programmet ska vänta medan Skype startar.

Klicka på knappen Testa för att se så att allt fungerar.

